

User Manual



hamax®



Hamax of Norway

Assembly

EN: Mini skis with straps that fit most shoe sizes and types.

NO: Mini-ski med remmer som passer de fleste skostørrelser og -typer.

SE: Mini-skidor med remmar som passar de flesta skostorlekar och -typer.

Max load: 50 kg



EN: Attach the shortest strap in the front, and the longest strap in the back position.

NO: Trekk den korteste remmen gjennom hullene foran, og den lengste gjennom hullene bak.

SE: Sätt fast den kortaste remmen framtill, och den längsta remmen baktill.

EN: Place your foot on the ski and fasten the strap on top of your shoe and tighten.

NO: Sett foten på skien, og fest den fremre remmen over skoen og stram.

SE: Placera foten på skidan och fäst därefter remmen ovanpå skon och spänn den.



EN: Cross the strap behind your leg.

NO: Kryss den bakre remmen bak foten.

SE: Korsla remmen bakom benet.

EN: Then fasten/tighten in front.

NO: Fest og stram remmen i forkant av foten.

SE: Sätt därefter fast/spänn den framtill.

Max load: 50 kg



High speed
Høy fart
Hög fart



EN:

Warning! To be used under the direct adult supervision. This is a toy. Use with caution.

Avoid high speed and collisions that can cause injury to the user and third parties.

We recommend to use protective equipment such as helmet, goggles and gloves.

The use of this product is at your own risk.

NO/SE:

Advarsel/Varning! Brukes/ användas under direkte tilsyn av voksne/vuxen.

Dette er et leketøy/leksak. Brukes/ använd med forsiktighet. Unngå/unnvik

høy fart og kollisjoner som kan forårsake/orsaka skade på brukeren/ansvarenden

og tredje part. Vi anbefaler/ anbefalar bruk/ använd av verneutstyr/skyddutrustning

som hjelm/hjelm, briller/skyddsglasögon og hansker/handskar. Bruk/ användning av

dette/denna produkt skjer på egen risiko/risk.

HAMAX AS

ADR: Vålerveien 159,
N-1599 Moss,
Norway

PHONE: +47 69 23 38 38

FAX: +47 69 23 38 39

MAIL: info@hamax.no

WEB: www.hamax.com

User Manual Rev A 11.04.2014